



音声告知端末の各部名称とはたらき

連絡ボタン

- ・ボタンが**オレンジ色**に点滅して放送で押すように指示があったとき押ししてください。非常時に押しと緊急信号をセンターに送ることができます。

録音ボタン

- ・放送を録音したいとき、ボタンを押ししてください。**緑色**に点灯して放送を自動的に録音します。
- ・緊急放送または放送装置で指定した放送は自動的に録音されます。
- ・録音は最高8件まで可能です。ただし、録音時間の合計は最大10分間です。
- ・録音は古い順から上書きされます。

再生ボタン

- ・**赤色**で点滅しているとき押しすと、録音されている放送を聴くことができます。
- ・再生中に再生ボタンを短く押しと次の放送にスキップします。長く押しと停止します。

チャンネル切替えつまみ

- ・チャンネルを切替えることで以下の放送を聴くことができます。
- ①村からのお知らせ
- ②議会中継

音量調整つまみ

- ・右に回すと大きく、左に回すと小さくなります。
- ・一番左まで回すと音が出ません。ただし、緊急放送時には音量調整つまみに関係なく最大音量で放送されます。

無料電話を利用するには？

- ・光ネットワーク回線を利用してお互いに告知端末機に電話機を接続していると、通話料無料で電話をかけることができます。

無料電話の電話番号は？

既存の電話番号の頭に8をつけて電話をかけます。

【例】役場 2-3131 ⇒ 82-3131